◆故障かな？と思ったら・・・

症状：本体にInternal Failureと表示されて操作できない。
対応：恐れ入りますが製品を弊社までお送り下さい。

症状：同じ条件での計測でI-Vカーブが変化する
対応：PVプローブの計測端子が、計測対象の端子にきちんと接触しているか確認してください。
　　端子の接触不良により上記症状が起こることがあります。