

◆故障かな?と思ったら...

症状: 日射強度が表示されない

対応: 日射が十分にあるか確認して下さい

ライトやランプ等の人工光を当てて、日射強度が表示されるか確認して下さい

雨天や曇天等で日射強度が $100\text{W}/\text{m}^2$ 以下の場合には表示されません